

R2

UHF 蓝牙读写器

配件指南



标配

普通适配器



PWR-R2-5V2A-CN



PWR-R2-5V2A-EU



PWR-R2-5V2A-UK



PWR-R2-5V2A-US

中规/欧规/英规/美规等电源适配器，100-240V输入，5V2A输出，与数据线DC-BK-MicroUSB配套使用

数据线



DC-BK-MicroUSB

USB数据线

电池



BTRY-R2-52MA

5200mAh锂电池

选配

座充



CRD-R2-MBC

电池2充，与适配器DCPWR-12V2A-XX配套使用



CN

UK

EU

US

DCPWR-12V2A-XX

延长杆



RB-R2-ER

